

Beträffande universitetets automatiska brandlarm

Universitetets byggnader på campus är utrustade med automatiska brandlarm, vilket är ett myndighetskrav. Brandlarmet får inte annat än undantagsvis fränkopplas.

Vid t.ex. reparations- och installationsarbeten eller av annan anledning som inte sköts av fastighetsägaren och som kan innebära att brand-/utrymningslarm aktiveras måste verksamhetsansvarig före detta arbetets påbörjan kontakta husansvarig/fastighetsägaren och begära att brand-/utrymningslarmet fränkopplas. Det är fastighetsägaren som beslutar om brandlarmet får fränkopplas. Fastighetsägaren utformar särskilda förhållningsregler kring de rutinerna.

Utryckning från Räddningstjänsten pga. onödigt larm debiteras berörd verksamhet.

Verksamhet som begär fränkoppling av i brandlarmsanläggning ingående sektioner eller detektorer påtar sig ansvar för att tillräcklig bevakning ur brandsäkerhetssynpunkt säkerställs inom det området där den automatiska övervakningen fränkopplas.

Rutiner vid fränkoppling av brand- utrymningslarm

Följande rutin kan vara bra att följa vid önskan om fränkoppling av larm:

1. Kontakta fastighetsägaren/husansvarig i god tid innan. Förbindelse om ansvar ska undertecknas.
2. Bevakning av det fränkopplade området ska ske av brandvakt, som ska:
 - Vara väl förtrogen med lokalerna och var allmänhet och personal normalt vistas i dessa lokaler.
 - Självständigt kunna hantera utrymning, larmning och brandredskap.
 - Vid behov vara utrustad för att kunna larma de som vistas i lokalerna (t.ex. högtalare/ megafon, visselpipa eller dylikt).
 - Kunna omgående larma räddningstjänst eller ambulans via telefonnummer 112.
 - Veta var larmknapp för automatlarm finns och var brandredskap finns placerade.
 - Vid behov ordna extra släckutrustning, t.ex. brandfilt vid luciåtgång.
3. Om larmet kommer igång av misstag- ring genast till larmcentralen och berätta vad som hänt. Använd följande telefonnummer: 060-10 90 20